

| Wandtaster Format 55                                                                |   | dazugehörige Wippen                                                                 |                                                                                     |                                                                                      | Schalterprogramme*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | + |    |    |                                                                                      | <p><b>BERKER</b> S.1, B.3, B.7<br/><b>GIRA</b> Standard55, E2, Event, Esprit, ClassiX<br/><b>JUNG</b> A500, AS500, A Creation, Aplus<br/><b>MERTEN</b> 1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Pure, M-Pure Decor, M-Plan, M-Creativ<br/><b>ELSO</b> JOY, mit Kombirahmen 55: RIVA, SCALA, FASHION<br/><b>BUSCH-JAEGER</b> Balance SI<br/><b>LEGRAND</b> SEANO™, SEANO™+, SEANO™Natura</p> <p><u>Farbvarianten:</u> (-xxP-)<br/>02P - weiß<br/>24P - anthrazit<br/>25P - alu-lackiert</p> |
| RTS22E5002A11-02K für Einzelwippe                                                   |   | RTS22-ACC-02-xxP 1x EIN/AUS weiß, anthrazit, alu                                    | RTS22-ACC-03-xxP 1x AUF/ZU weiß, anthrazit, alu                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | + |    |    |    | <p><b>Busch-Jaeger</b><br/>Reflex SI, Reflex SI Linear, Busch-Duro 2000 SI, Busch-Duro 2000 SI Linear</p> <p><u>mit Zwischenring</u><br/>carat, solo, Busch-axcent, future linear</p> <p><u>Farbvarianten:</u> (-xxP-)<br/>02P - weiß<br/>24P - anthrazit<br/>25P - alu-lackiert</p>                                                                                                                                                                                         |
| RTS23E5004A11-02K für Doppelwippen                                                  |   | RTS23-ACC-01-xxP2 2x EIN/AUS weiß, anthrazit, alu                                   | RTS23-ACC-02-xxP2 2x AUF/ZU weiß, anthrazit, alu                                    | RTS23-ACC-03-xxP2 1x AUF/STOPP/ZU weiß, anthrazit, alu                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wandtaster Format B5                                                                |   | dazugehörige Wippen                                                                 |                                                                                     |                                                                                      | Schalterprogramme*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | + |    |    |                                                                                      | <p><b>Busch-Jaeger</b><br/>Reflex SI, Reflex SI Linear, Busch-Duro 2000 SI, Busch-Duro 2000 SI Linear</p> <p><u>mit Zwischenring</u><br/>carat, solo, Busch-axcent, future linear</p> <p><u>Farbvarianten:</u> (-xxP-)<br/>02P - weiß<br/>07P - elfenbeinweiß</p>                                                                                                                                                                                                            |
| RTS32E5002A11-02K für Einzelwippe                                                   |   | RTS32-ACC-01-xxP 1x EIN/AUS weiß, elfenbeinweiß                                     | RTS32-ACC-02-xxP 1x AUF/ZU weiß, elfenbeinweiß                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | + |   |   |   | <p><b>Busch-Jaeger</b><br/>Reflex SI, Reflex SI Linear, Busch-Duro 2000 SI, Busch-Duro 2000 SI Linear</p> <p><u>mit Zwischenring</u><br/>carat, solo, Busch-axcent, future linear</p> <p><u>Farbvarianten:</u> (-xxP-)<br/>02P - weiß<br/>07P - elfenbeinweiß</p>                                                                                                                                                                                                            |
| RTS33E5004A11-02K für Doppelwippen                                                  |   | RTS33-ACC-01-xxP 2x EIN/AUS weiß, elfenbeinweiß                                     | RTS33-ACC-02-xxP 2x AUF/ZU weiß, elfenbeinweiß                                      | RTS33-ACC-03-xxP 1x AUF/STOPP/ZU weiß, elfenbeinweiß                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wandtaster Format B6                                                                |   | dazugehörige Wippen                                                                 |                                                                                     |                                                                                      | Schalterprogramme*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | + |  |  |                                                                                      | <p><b>Busch-Jaeger</b><br/>carat, solo, Busch-axcent, future linear</p> <p><u>Farbvarianten:</u> (-xxP-)<br/>02P - weiß<br/>07P - elfenbeinweiß</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RTS22E5002A11-02K für Einzelwippe                                                   |   | RTS34-ACC-01-xxP 1x EIN/AUS weiß, elfenbeinweiß                                     | RTS34-ACC-02-xxP 1x AUF/ZU weiß, elfenbeinweiß                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | + |  |  |  | <p><b>Busch-Jaeger</b><br/>carat, solo, Busch-axcent, future linear</p> <p><u>Farbvarianten:</u> (-xxP-)<br/>02P - weiß<br/>07P - elfenbeinweiß</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RTS23E5004A11-02K für Doppelwippen                                                  |   | RTS35-ACC-01-xxP 2x EIN/AUS weiß, elfenbeinweiß                                     | RTS35-ACC-02-xxP 2x AUF/ZU weiß, elfenbeinweiß                                      | RTS35-ACC-03-xxP 1x AUF/STOPP/ZU weiß, elfenbeinweiß                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

\*Die Namen, Begriffe, Zeichen sind gegebenenfalls geschützte Marken und Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen/Rechteinhaber.

| secwave - das Funksystem für den Zutritt                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | Nicht kompatibel mit Easywave-Produkten! |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |                                          |
| RT42S5004A01-21K Handsender 4x IMPULS                                               | RCJ33S5001A01 1x E-Öffner, 12-24V potenzialfrei                                     | RCL08S5002A01-01K Mini-Empfänger 2x Wechsler, 12-24V                                | RCL09S5002A01-01K Mini-Empfänger, IP65 2x Wechsler, 12-24V                           | RCP23S5001A01 1x Impulsausgang, 24V, potenzialfrei                                    |                                          |

PRODUKTPALETTE



FUNK: Flexibilität | Komfort | Energieeffizienz | Sicherheit



SENDER

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RT21E500x-01-23K*<br>Handsender<br>1x oder 2x IMPULS                              | RT21E500xB00-K*<br>1x oder 2x IMPULS<br>Sender-lernt-Sender                       | RT30E5001-01-xxK*<br>1x AUF/STOPP/ZU<br>weiß oder schwarz                         | RT30E5004-01-xxK*<br>4x IMPULS<br>weiß oder schwarz                                | RT42E5004-01-21K<br>Handsender<br>4x IMPULS                                         | RT43E5004-01-21K<br>Handsender<br>4x IMPULS                                         | RT32E5001-01-xxK*<br>1x AUF/STOPP/ZU<br>weiß oder schwarz                           | RT32E5004-01-xxK*<br>4x AUF/STOPP/ZU<br>weiß oder schwarz                           | RT34E5004-01-xxK*<br>2x AUF/STOPP/ZU<br>2x EIN/AUS                                  | RT34E5005-01-xxK*<br>5x EIN/AUS<br>weiß oder schwarz                                | RT34E5010-01-xxK*<br>10x IMPULS<br>weiß oder schwarz                                | RT26E5001-12-23K<br>Armbandsender<br>1x IMPULS                                      |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RT27E5001-11-23K<br>Halsbandsender<br>1x IMPULS                                   | RT28E5001-11-xxK*<br>Tastsender<br>1x IMPULS                                      | RTS13E5001-01-02K<br>Wandtaster<br>1x AUF/STOPP/ZU                                | RTS22E5002A12<br>Wandtaster<br>1x EIN/AUS, Format 55                               | RTS22E5001B02<br>Wandtaster<br>1x AUS, Format 55                                    | RTS22E5001A04-40K<br>Wandtaster<br>1x RUF, Format 55                                | RTS22E5001A05<br>Wandtaster<br>1x RUF, Format 55                                    | RTS22E5001B0x*<br>Wandtaster<br>1x QUIT, Format 55                                  | RTS23E5004A12<br>Wandtaster<br>2x EIN/AUS, Format 55                                | RTS25E5001-01-02K<br>Sensorwandtaster<br>1x IMPULS, Format 55                       | RTS25E5001-03<br>Sensorwandtaster<br>1x RUF, Format 55                              | RTS07E5004-01-02K<br>Funkschaltuhr<br>4x AUF/STOPP/ZU                               |

EMPFÄNGER

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RTS03E5004D0-K<br>Einbausender<br>Multifunktion                                   | RTS17E5001A01-K<br>Klingelerweiterung<br>1x IMPULS                                | RTS39E5002D01-K<br>Unterputz-Sender<br>230V                                       | RTS43E5002Axx-01K*<br>Aufputz-Sender<br>230V oder 12-24V                           | RCL03E5002B10<br>Mini-Empfänger<br>2x Wechsler, 12-24V                              | RCL07E5002A30<br>Mini-Empfänger<br>2-Kanal, 12-24V                                  | RCL07E5002x30*<br>Ruf-Empfänger<br>interne/externe Prog.                            | RCJ31EN5001A01-K<br>1x Schließer, 230V<br>potenzialbehaftet                         | RCJ32EN5001A01-K<br>1x Wechsler, 230V<br>potenzialfrei                              | RCJ33EN5001A01-K<br>1x Wechsler, 12-24V<br>potenzialfrei                            | RCJ34EN5002A01-K<br>2x Schließer, 230V<br>potenzialbehaftet                         | RCJ35EN5001A01-K<br>1x Motor, 230V<br>potenzialbehaftet                             |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RCJ14E5001-01-23K<br>1x Dimmen, 230V<br>Tastereingang                               | RCJ18E5001A01-23K<br>1x Dimmen, 12-48V<br>(LED-Strips)                              | RCJ15E5001-01-23K<br>1x Heizung, 230V<br>EIN/AUS oder PWM                           | RCP14E5001-01-01K<br>1x Dimmen, 230V<br>Vor-Ort-Bedienung                            | RCP20EN5001A01-K<br>1x Schließer, 230V<br>Timerfunktion                               | RCP22E5001A01<br>1x Heizung, 230V<br>EIN/AUS oder PWM                                 | RCP23EK5001A01-K<br>1x Impulsausgang,<br>24V, potenzialfrei                           | RCP24E5001A01-K<br>Funkgong<br>12 Melodien                                            | RCP25E5001A01-K<br>Rufmelder<br>12 Melodien                                           | RCU08EN5002A01-K<br>Aufputzempfänger<br>2-Kanal, pot.frei, 230V                       | RCA04E5001A01-29K<br>Zutrittssteuerung<br>1x Wechsler, 230V                           | RCH01E5005-01-29K<br>Heizkreisverteiler<br>5 Ausgänge, 230V                           |

SENSORIK

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RCR02EN5002A01-29K<br>2x Schalten, 230V<br>potenzialfrei                            | RCR02EN5004A01-29K<br>4x Schalten, 230V<br>potenzialfrei                            | RCR03EN5002A01-29K<br>2x Motor, 230V<br>potenzialbehaftet                           | RCR03EN5004A01-29K<br>4x Motor, 230V<br>potenzialfrei                                | RRP01E5023A01-K<br>MiniPager<br>mit Display und Akku                                  | RTS40E5001B01-K<br>Bewegungsmelder<br>AUTO                                            | RTS40E5001B02-K<br>Bewegungsmelder<br>I/O/AUTO                                        | SM01E5001A01-01K<br>Bewegungsmelder<br>Außenbereich, 230V                             | ST01E5001-01-02K<br>Temperatursensor<br>Heizung                                       | ST02E5001-01-02K<br>Temperatursensor<br>Kühlung                                       | STH01EN5001A01-02K<br>Temperatur- und<br>Feuchtesensor                                | SH01E5002-01-02K<br>Feuchtesensor<br>EIN/AUS                                          |

SCHNITTSTELLEN

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RTS16E5001Xxx-xxK*<br>Fensterkontakt<br>EIN/AUS, AUS/EIN, STATUS                    | RTS26E5001Xxx-xxK*<br>Fenstergriffkontakt<br>EIN/AUS, AUS/EIN, STATUS               | SL01E5001-01-01K<br>Lichtsensor<br>für RTS07                                        | APC01ENS5031A01-21K<br>Control Center<br>Server                                      | RGK03ENS50A01-K<br>APPMODULE<br>KNX-IoT-Gateway                                       | RXJ03E5001B01-23K<br>Unterputz-Repeater<br>230V, kaskadierbar                         | RXP05E50A01-K<br>Steckdosen-Repeater<br>230V, kaskadierbar                            | RCD22E5001A02<br>RS232 Schnittstelle<br>230V                                          | RGD03E5002A01-01K<br>DALI-Gateway, 200mA<br>konfigurierbar                            | RGD04E5001A01<br>DALI-Gateway, 24mA<br>2-Tast-Dimmen                                  | APF03E5000A01-K<br>Easywave Fon Alarm<br>inklusive RT26                               | RX19E5001A01-K<br>Funkmodul für<br>Ei-Rauchmelder                                     |

\* Varianten dieses Produktes siehe Katalog